



**TENDO'S® Handy & Tablet Reiniger ist ein IPA-basiertes Produkt zur Reinigung von Handys und Tablets.**

- Für ein sauberes Handy oder Tablet und alle Arten von Tastaturen
- Frei von Schmutz, Krankheitserreger und/oder Staub
- Speziell für Handys und Tablets entwickelt
- Greift die zu reinigende Oberfläche nicht an
- Sicheres Produkt für Materialien sowie Kunststoff- und Metalloberflächen

## ANWENDUNG/EIGENSCHAFTEN

Heutzutage sind wir eng mit unseren Handys und Tablets verbunden. Jeden Tag haben wir diese mehr als 100 Mal in unseren Händen. Um sicherzustellen, dass Ihr Handy oder Tablet immer sauber ist und keine Verunreinigung, Bakterien oder Krankheitserreger zurückbleiben, können Sie es regelmäßig mit dem TENDO'S Handy & Tablet Reiniger behandeln.

## VERWENDUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann direkt auf die Oberfläche aufgetragen werden. Tragen Sie das Produkt auf und verteilen Sie es auf der gesamten Oberfläche. Lassen Sie das Produkt ca. 30 Sekunden einwirken und wischen Sie die Flüssigkeit dann mit einem weichen und sauberen Tuch ab.

## PRODUKTMERKMALE

Farbe	: transparent und farblos
Dichte (20°C)	: ca. 0,79 Kg/l
Flammpunkt (Closed Cup)	: 12 °C

## SICHERHEITSINFORMATIONEN/ WARNUNG

Das Produkt ist brennbar und somit von Zündquellen fernzuhalten. Weiterhin ist Augenkontakt zu vermeiden. Beim Einatmen kann Schwindel auftreten. Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einhalten. Weitere Informationen zur Zusammensetzung, zu den aktuellsten Sicherheitsdaten und zum Haftungsausschluss finden Sie im EG-Sicherheitsdatenblatt (MSDS).